USB

MULTIMEDIA SD PLAYER

MINI JACK AUX IN

MP3 IN

PHONE IN

TRANSMISOR FM- FM TRANSMITTER - TRANSMISSOR FM

PF500

PANDA

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referéncia.

FUNCIONES PRINCIPALES

La pantalla LCD, muestra el número.

Lee USB y tarjetas SD/MMC (no incluidas).

Lee archivos en formato MP3.

206 canales opcionales: 87.5-108MHz.

Voltaje 12-24V.

4 modos de repetición.

USO DEL TRANSMISOR FM

Conecte el transmisor FM en el dispositivo encendedor del coche o a una fuente de alimentación.

Sintonice la radio en la frecuencia FM que desee y haga coincidir dicha frecuencia con la frecuencia seleccionada en el reproductor mediante el uso de los botones de la unidad o del mando a distancia.

Conecte el dispositivo USB (no incluido) o la tarjeta SD (no incluida) a la unidad; los ficheros MP3 se reproducirán automáticamente. Para ello, deberá copiar antes los ficheros MP3 en el dispositivo USB o tarjeta SD.

Este aparato es compatible con otros dispositivos: reproductores normales mp3/4, CD, etc. a través del cable de audio de 2,5 mm a 3,5 mm suministrado. Enchufe un conector jack al transmisor, el otro extremo al reproductor mp3/4 normal, CD, etc. y la unidad reproducirá las canciones del MP3/4 o CD. Una vez conectados, todas las funciones deberán controlarse desde la unidad, no desde el transmisor ni el mando a distancia.

¡Que lo disfrute!

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Guía de funcionamiento	Transmisor FM	Mando a distancia
1. Reproducción y parada	Pulse la tecla REPRODUCCIÓN: comienza la reproducción de música Pulse dos veces la tecla REPRODUCCIÓN: parada	Pulse la tecla ▶II
2. Modo de ajuste del volumen	Mantenga pulsada la tecla "▶▶": el volumen aumenta. Mantenga pulsada la tecla "◀◀": el volumen disminuye	Pulse "+": el volumen aumenta Pulse "-": el volumen disminuye
3. Cambiar de frecuencia	Pulse "B+": aumenta la frecuencia Pulse "A-": disminuye la frecuencia	Pulse la tecla "CH+": aumenta 0,1 MHZ Pulse la tecla "CH-": disminuye 0,1 MHZ O pulse el número de la frecuencia que desee y, a continuación, pulse "CH+" de nuevo para confirmar
4. Seleccionar música	Pulse brevemente la tecla "▶▶": reproduce la canción siguiente. Pulse brevemente la tecla "◀◀": reproduce la canción anterior	Pulse la tecla "SIGUIENTE": reproduce la canción siguiente. Pulse la tecla "ANTERIOR": O pulse el número de la canción y, a continuación, pulse ▶II para confirmar.
5. Ajustar el EQ	Sin detalles	Pulse la tecla "EQ" para activar su ecualizador preferido
6. Cómo cambiar el modo de repetición	Mantenga pulsada la tecla "play / pause", cuatro modos opcionales de repetición: por carpeta, un canción única, aleatorio, todos	No especificado
7. Cómo cambiar de carpeta	No especificado	Pulse "+ " o "-"

KEY FEATURES

With LCD screen, display the number.

Supports USB disk & SD/MMC card (not included).

Supports MP3 format files;

206 channels optional 87.5-108MHZ.

Supports 12-24V voltage.

Supports 4 loop modes.

USING THE FM TRANSMITTER

Insert this FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter or power port.

Tune to your radio to a desired FM frequency, then match that same frequency on to the player by using the buttons on the unit or on the remote control.

Plug USB disk (not included) or SD card (not included) into this product, It will play and transmit the Mp3 files automatic. (You have to copy the MP3 files into the USB disk or SD card in advance).

This product support other devices: normal mp3/4, CD… Using the audio cable provided. Plug one jack into this transmitter, The other end into normal Mp3/4,CD… It will play and transmit the songs from the MP3/4.CD. And in this state. All functions will now need to be controlled on the device, not this transmitter or its Remote Control.

Enjoy!

QUICK GUIDE

Operation Guide	FM transmitter	Remote Controller
1. How to play and stop the music	Press “PLAY” button: play the music Second press “PLAY” button: stop	Press ▶II
2. How to adjust the Volume	Long Press “▶▶” button: increase the volume. Long press “◀◀” button: decrease the volume	Press “VOL+” increase the volume Press “VOL-” reduce the volume
3. How to change the frequency	Press “B+”: increase the frequency Press “A-”: decrease the frequency	Press “CH+” button: increase 0.1MHZ Press “CH-” button: reduce 0.1MHZ Or press the number of the frequency what you desired, press ▶II confirm
4. How to choose music	Short press “▶▶” button: play the next song; short press “◀◀” button: play the previous song	Press “NEXT” button: play the next song Press “PREV” button: play the previous song Or press the serial number of the song directly
5. How to set EQ	Non support	Press “EQ” button to switch your favorite EQ
6. How to change loop mode	Long press “play/pause” button, four loop modes optional: folder, single, random, all	Non support
7. How to switch folder	Non support	Press “folder+” or “folder -”

PRINCIPAIS CARATERíSTICAS

Monitor LCD, exibe o número.

Suporta cartões USB e SD/MMC (não incluidos).

Suporta ficheiro MP3.

Opção de 206 frequências 87.5-108MHZ.

Suporta voltagem 12-24V.

Suporta 4 modos aleatórios.

COMO USAR O TRANSMISSOR FM

Insira este transmissor FM na entrada do isqueiro ou na entrada de energia do seu veículo.

Sintonize o transmissor FM na frequência desejada, depois faça a correspondência com o rádio usando os botões do equipamento ou do controlo remoto.

Insira o USB (não incluído) ou cartão SD (não incluído) neste equipamento, ele irá reproduzir os ficheiros MP3 automaticamente. (Terá de copiar previamente os ficheiros MP3 para USB ou para o cartão SD.)

Este equipamento suporta outros dispositivos tais como: normal mp3/4, CD… Usando o cabo áudio de 2.5mm to 3.5mm fornecido. Ligue uma extremidade do cabo no transmissor e a outra no equipamento Mp3/4,CD… Irá reproduzir e transmitir o MP3/4. CD. Neste ponto todas as funções terão que ser realizadas no equipamento de origem e não no transmissor ou no seu controlo remoto.

Divirta-se!

Guia de operações

Guia de operações	Transmissor FM	Controlo Remoto
1. Como iniciar e parar a reprodução	Pressione o botão “PLAY”: reproduz a música. Se pressionar uma segunda vez “PLAY”: pára a reprodução	Pressione ▶II
2. Como ajustar o volume	Fique a pressionar “▶▶”: aumenta o volume Fique a pressionar “◀◀”: diminui o volume	Pressione “+” aumenta o volume Pressione “-“ reduz o volum
3. Como mudar a frequência Pressione “A-”: reduz a frequência	Pressione “B+”: aumenta a frequência Pressione “CH+”: aumenta 0.1MHZ	Pressione “CH-”: reduz 0.1MHZ ou pressione o número da frequência que deseja, pressione ”CH” para confirmar
4. Como selecionar a música	Pressione “▶▶”: reproduz a música a seguir; Pressione “◀◀”: reproduz a música anterior	Pressione “▶▶”: reproduz a música a seguir Pressione “◀◀”: reproduz a música anterior Ou pressione o nº da faixa pretendida e depois pressione ▶II para confirmar
5. Como configurar a EQ	Não disponível	Pressione “EQ” para selecionar a sua EQ favorita
6. Como mudar o modo aleatório	Fique a pressionar “play/pause”, opção de 4 modos de aleatório: folder, single, random, all	Não disponível
7. Como mudar de pasta	Não disponível	Pressione “folder+” ou “folder -”

PANDA